PRÁCTICA 3 grupo D1B

Bloques jerárquicos y modulaciones lineales en GNURADIO

Autores Liceth Natalia Moreno Cruz

Código: 2184259

Jherys Lorena Vega Gamboa


Código: 2184220

Grupo de laboratorio: D1B

Subgrupo de clase Cinco

INFORME DE RESULTADOS

DESARROLLO DEL OBJETIVO 1. PRESENTE A CONTINUACIÓN LOS RESULTADOS DEL OBJETIVO 1.



Organización del esquemático con todos sus cambios para permitir la realización de la actividad.

DESARROLLO DEL OBJETIVO 2. PRESENTE A CONTINUACIÓN LOS RESULTADOS DEL OBJETIVO 2.

Punto a			
Α	P. lineal [W]	P. log [dBm]	P. log [dBW]
1	0.5	26.9897	-3.0103
6	18	42.55	12.55
10	50	46.98	16.98
19	180.50	52.56	22.56
28	392	55.93	25.93

Tabla 1. Tabulación de potencias para diferentes amplitudes

Para realizar el cálculo analitico de la potencia, partimos en primer lugar de una señal sinusoidal con amplitud 1 :

La potencia medida en dB o dBW se calcula a partir de la fórmula:

P[dBW]=10log(P[W])/(1[W])

P[dBW]=10log(0.5[W])/(1[W])

P[dBW]=-3[dBW]

de dB a dBm sumaremos 30 en escala logarítmica.

P[dBm] = -3 + 30 = 27[dBm]

Ahora, sea el caso en el cual tenemos una señal sinusoidal con amplitud 6, su potencia lineal será:

La potencia medida en dB es:

P[dBW]=10log(18[W])/(1[W])

P[dBW]=12.55 [dBW]

Por último, la potencia medida en dBm, es de:

 $P[dBm]=12.55+30\approx42.55 [dBm]$

Para el caso en el cual tenemos una señal sinusoidal con amplitud 10, su potencia lineal será:

P=10^2/2=50 [W]

La potencia medida en dB es:

P[dBW]=10log(50[W])/(1[W])

P[dBW]=16.98[dBW]

Por último, la potencia medida en dBm, es de:

P[dBm]=46.98 [dBm]

Para el caso en el cual tenemos una señal sinusoidal con amplitud 19, su potencia lineal será:

P=19^2/2=180.5 [W]

La potencia medida en dB es:

P[dBW]=10log(180.5[W])/(1[W])

P[dBW]=22.56 [dBW]

Por último, la potencia medida en dBm, es de:

P[dBm]=52.56 [dBm]

Para el caso en el cual tenemos una señal sinusoidal con amplitud 28, su potencia lineal será:

P=28^2/2=392 [W]

La potencia medida en dB es:

P[dBW]=10log(392[W])/(1[W])

P[dBW]=25.93 [dBW]

Por último, la potencia medida en dBm, es de:

P[dBm]=25.93+30≈55.93 [dBm]

ounto b Cons			
Α	P. lineal [W]	P. log [dBm]	P. log [dBW]
2	3.99	36.02	6.02
13	168.99	52.27	22.27
22	483.99	56.84	26.84
Cuadrada			
Α	P. lineal [W]	P. log [dBm]	P. log [dBW]
2	1.99	33.01	3.01
13	84.49	49.26	19.26
22	241.99	53.83	23.83
Triangular			
Α	P. lineal [W]	P. log [dBm]	P. log [dBW]
2	1.35	31.25	1.25
13	56.44	47.51	17.51
22	161.64	52.08	22.08

Tabla 2. Calculo de potencia para varios tipos de señales (Constante, cuadrada y triangular)

Punto 2c.




Figura 2. Multiplicación de dos señales (cos y diente de sierra)

A partir del Teorema de Parseval determinamos el valor de la potencia para la señal

$$|x(t)| = \cos(2\pi(8320\text{KHz})t) = \cos(52.27*10^6 \pi t)$$

El periodo de la señal está definido por la señal cuadrada eeemplazando estos valores se obtiene:

$$P[W] = \frac{1}{1/(60*10^3)} \int_0^{1/(60*10^3)} |Cos(52.27*10^6 \pi t)|^2 dt = 60.000 \int_0^{1/(60*10^3)} |Cos(52.27*10^6 \pi t)|^2 dt$$

Como el coseno es una función real en todo su dominio su magnitud al cuadrado, es igual a su propio valor al cuadrado.

$$P[W] = 60000 \int_0^{1/(60*10^3)} |Cos(52.27*10^6\pi t)|^2 dt = 0.88[W]$$

pasando a dB y dBm

$$P_{[dB]} = 10log_{10}(\frac{P[W]}{1 \text{ W}}) = 10log_{10}(\frac{0.2597}{1 \text{ W}}) = -0.55 + 30[dB]: 29.45[dBm]$$

DESARROLLO DEL OBJETIVO 3. PRESENTE A CONTINUACIÓN LOS RESULTADOS DEL OBJETIVO 3.

Punto a.




Figura 3. Señal cos de entrada m(t)




Figura 4. Dominio del tiempo de la señal s(t)




Figura 5. Frecuencia de la señal s(t)